Ersatzteilliste / Spare parts list / Liste de pièces de rechange

Motor
Motor
Moteur

F 458 / F 458-1 120 V / 60 Hz

05/21
10-458 80 005



FLUX-GERÄTE GMBH · Talweg 12 · D-75433 Maulbronn · Tel +49 7043 101-0 · Fax +49 7043 101-444 · info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com

Pos. No. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
			F458 120 V / 60 Hz	F 458-1 120 V / 60 Hz		
1	1	Schalterknebel	10-460 05 018	10-460 05 018	Switch knob	Manette d'interrupteur
2	1	Sechskantmutter	10-907 10 001	10-907 10 001	Hexagonal nut	Ecrou hexagonal
3	1	Sicherungsscheibe	10-910 11 001	10-910 11 001	Retaining washer	Rondelle d'arrêt
4	1	Deckel	10-460 05 009	10-460 05 009	Cover	Capot
5	7	Linsenschraube	10-902 55 007	10-902 55 007	Oval head screw	Vis à tête bombée
6	3	Federring	10-909 65 001	10-909 65 001	Spring washer	Rondelle élastique
7	3	Klemmbügel	10-908 80 002	10-908 80 002	Clamp strap	Etrier de serrage
8	1	Schalterfixierung	10-460 05 055	10-460 05 055	Fixing element for switch	Dispositif d'ajustage de l'interrupteur
9	8	Zylinderschraube	10-900 75 024	10-900 75 024	Cylindrical screw	Vis cylindrique
10	10	Federring	10-909 70 001	10-909 70 001	Spring washer	Rondelle élastique
11	1	Gehäuse-Oberteil mit Pos. 20 und 51	10-458 05 009	10-458 05 009	Upper housing with Pos. 20 and 51	Carter supérieur avec rep. 20 et 51
12	2	Linsenschraube	10-902 55 008	10-902 55 008	Oval head screw	Vis à tête bombée
13	1	Zugentlastungsschelle	10-460 05 024	10-460 05 024	Strain relief bracket	Pince de décharge de traction
14	1	Druckstück	10-460 05 023	10-460 05 023	Pressure piece	Pièce de pression
15	1	O-Ring Ø70 x 2 (CR)	10-925 95 092	10-925 95 092	O-ring Ø 70 x 2 (CR)	Joint torique Ø 70 x 2 (CR)
16	1	Dichtring (CR)	10-925 24 003	10-925 24 003	Sealing ring (CR)	Joint (CR)
17	1	Druckring	10-908 82 008	10-908 82 008	Pressure ring	Bague de pression
18	1	Druckschraube	10-901 59 000	10-901 59 000	Pressure screw	Vis de pression
19	1	Motorschutzschalter ohne Unterspannungsauslösung	10-936 06 113	10-936 06 115	Motor protection switch without no-volt release	Commutateur-disjoncteur sans décl. sous manque de tension
20	2	Isolierdurchführung mit Pos. 6 (1x), 7 (1x) und 21 (1x)	10-458 05 011	10-458 05 011	Insulating bush with Pos. 6 (1x), 7 (1x) and 21 (1x)	Traversée d'isolement avec rep. 6 (1x), 7 (1x) et 21 (1x)
21	2	Sechskantschraube	10-900 61 005	10-900 61 005	Hexagonal screw	Vis hexagonale
24	1	O-Ring Ø94 x 1,5 (NBR)	10-925 93 024	10-925 93 024	O-ring Ø 94 x 1,5 (NBR)	Joint torique Ø 94 x 1,5 (NBR)
25	1	Handgriff	10-460 05 026	10-460 05 026	Handle	Poignée
26	1	Kabeleinführung	10-460 05 025	10-460 05 025	Cable entry	Entrée de câble
27	2	Linsenschraube	10-902 25 003	10-902 25 003	Oval head screw	Vis à tête bombée
28	1	Netz-Anschlussleitung mit UL / CSA - Stecker - 5 m	10-410 02 288	10-410 02 288	Power supply cable, 5 m long with UL/CSA plug	Câble d'alimentation, 5 m de long avec prise mâle UL/CSA
29	1	Gehäuse-Unterteil mit Pos. 24 und 30	10-458 05 008	10-458 05 008	Lower housing with Pos. 24 and 30	Carter inférieur avec rep. 24 et 30
30	1	Wellendichtring (NBR)	10-925 20 004	10-925 20 004	Shaft seal (NBR)	Joint (NBR)
31	1	Luftführungsscheibe	10-460 05 004	10-460 05 004	Ventilator washer	Rondelle de ventilation
32	1	Lüfterflügel	10-460 05 007	10-460 05 007	Ventilator	Ventilateur
33	1	Mitnehmer	10-460 05 010	10-460 05 010	Driver	Guide entraîneur
34	1	Gehäuseflansch	10-460 05 003	10-460 05 003	Housing flange	Flasque de moteur
35	2	Zylinderschraube	10-900 75 025	10-900 75 019	F 458: Cylindrical screw	F 458: Vis cylindrique
36	1	Sicherungsring	10-918 42 001	10-918 42 001	Circlip	Circlip
37	1	Kugellagerausgleichsscheibe	10-926 56 003	10-926 56 003	Ball bearing compensation disc	Rondelle compensatrice
38	1	O-Ring Ø24 x 2,5 (NBR)	10-925 45 015	10-925 45 015	O-Ring Ø 24 x 2,5 (NBR)	Joint torique Ø 24 x 2,5 (NBR)
40	1	Lagerbügel	10-460 05 001	10-460 05 001	Bearing bracket	Etrier de palier
41	1	Isolierscheibe	10-942 17 010	10-942 17 010	Insulating disc	Rondelle isolante
42	1	Bürstenbrücke	10-944 00 025	10-944 00 025	Brush bridge	Couronne porte-balais
43	4	Scheibe	10-908 03 001	10-908 03 001	Washer	Rondelle
44	4	Zylinderschraube	10-900 42 001	10-900 42 001	Cylindrical screw	Vis cylindrique
45	2	Kohlebürste	10-944 01 013	10-944 01 013	Carbon brush	Balais de carbon
46	1	Feldpaket	10-460 05 053	10-460 05 054	Stator	Stator
47	1	Rillenkugellager	10-922 40 005	10-922 40 005	Grooved ball bearing	Roulement à billes
48	1	Anker kpl. mit Pos. 47, 49 und 50	10-460 05 047	10-460 05 051	Armature cpl. with Pos. 47, 49 and 50	Induit cpl. avec rep. 47, 49 et 50
49	1	Sicherungsring	10-918 10 008	10-918 10 008	Circlip	Circlip
50	1	Rillenkugellager	10-922 60 003	10-922 60 003	Grooved ball bearing	Roulement à billes
51		Kleber / kg für Isolierdurchführungen	10-953 00 017	10-953 00 017	Glue for insulating bush /kg	Colle pour traversée d'isol. /kg
52		Fett / kg für Wellendichtringe	10-952 00 006	10-952 00 006	Grease for shaft seals /kg	Graisse pour joints à lèvre /kg

Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations / Sous réserve de modifications